

Les appuis de fenêtre

Fiche explicative (art. 2.2.9, règl. 1263-2019)

SAVIEZ-VOUS QUE

Des normes minimales visant la hauteur des appuis de fenêtre par rapport au plancher sont applicables.

QU'EST-CE QUE L'APPUI DE FENÊTRE

L'appui de fenêtre est le **bord inférieur** de la partie ouvrante d'une fenêtre.

DANS QUEL CONTEXTE EST-CE APPLICABLE

Si vous prévoyez effectuer des **travaux de remplacement, de modification et d'ajout de fenêtre** ou la construction d'une nouvelle habitation, il faut vous assurer que votre projet respecte les dispositions du règlement de construction.

DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION

Le règlement de construction de la Ville de Victoriaville prévoit que **toute fenêtre** ouvrante d'une habitation **doit être protégée par :**

- 1- Un garde-corps conforme au Code de construction du Québec 2010;
ou
- 2- Par un mécanisme limitant l'ouverture de la fenêtre, d'au plus 100 millimètres (± 4 po).

Ces dispositions ne peuvent être appliquées dans le cas d'une fenêtre de chambre.

Ces protections ne sont pas nécessaire lorsque :

- 1- La **distance** entre le bord inférieur de la fenêtre et le plancher fini de la pièce est **supérieure à 450 millimètres (18 po)**;
- 2- La **distance** entre le plancher fini sous la fenêtre est à un **maximum de 600 millimètres (24 po)** au-dessus d'un autre plancher ou du sol situé de l'autre côté de cette fenêtre.

AI-JE BESOIN D'UN PERMIS

L'obtention d'un permis est requise si vous procédez au remplacement de fenêtre(s) dont les dimensions sont modifiées ou l'ajout et le retrait d'une ou de fenêtres ou lorsque le bâtiment est visé par le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architectural (PIIA).

EXEMPLE - APPUI DE FENÊTRE

